

Instrucciones de uso Hawker Water Less®









SPANISH

Baterías de tracción con placas tubulares positivas tipo PzM / PzMB

Características nominales

- | | |
|--|--|
| 1. Capacidad nominal C ₅ | : ver placa descriptiva |
| 2. Tensión nominal | : 2,0 V x número de elementos |
| 3. Intensidad nominal de descarga (A) | : C ₅ / 5h |
| 4. Densidad nominal del electrolito *
Tipo - PzM / PzMB | : 1,29 kg/l |
| 5. Temperatura nominal | : 30°C |
| 6. Nivel nominal del electrolito | : hasta el indicador máximo de rellenado |

* Se alcanza durante los 10 primeros ciclos.

 <ul style="list-style-type: none"> Respetar las instrucciones de uso y fijarlas de forma visible junto a la batería. 	 <ul style="list-style-type: none"> Peligro de explosión y de incendio. Evitar cortocircuitos.
 <ul style="list-style-type: none"> Cualquier intervención en la batería, se deberá llevar gafas y ropa protectora. Cumplir la reglamentación para la prevención de accidentes, así como las normas EN 62485-3, EN 50110-1. 	 <ul style="list-style-type: none"> ¡Atención! Las partes metálicas de los elementos de la batería están siempre bajo tensión. Por ello, no se deberá depositar nunca herramientas u objetos metálicos sobre la batería.
 <ul style="list-style-type: none"> Prohibido fumar. Debido al peligro de explosión, no se permite en la cercanía de la batería ningún tipo de fuego ni chispa ni la presencia de cuerpos incandescentes. 	 <ul style="list-style-type: none"> El electrolito es altamente corrosivo.
 <ul style="list-style-type: none"> En caso de salpicaduras de ácido a los ojos o a la piel, enjuagar con abundante agua limpia. A continuación consultar inmediatamente a un médico. Enjuagar con agua la ropa salpicada de ácido. 	 <ul style="list-style-type: none"> No invertir la batería. Cuidar la seguridad en sus instalaciones. Únicamente se utilizarán dispositivos de elevación y medios de transporte autorizados como, por ejemplo, material de elevación de acuerdo con VDI 3616. Los ganchos de elevación no deberán dañar los elementos, conectores o cables de conexión.
<p>Se anulará la garantía en caso de incumplimiento de las instrucciones de uso, de efectuar reparaciones con piezas de recambio que no sean originales, de manipulación sin autorización o por añadir cualquier aditivo al electrolito (supuestos agentes de mejora).</p>	

1. Puesta en funcionamiento de baterías rellenadas y cargadas

Para puesta en servicio de baterías sin ácido, véase instrucciones aparte. Se deberá comprobar el correcto estado de la batería. Todas las conexiones tienen que estar bien apretadas para asegurar así un buen contacto. Conectar los conectores de la batería y los cables de carga respetando las polaridades. En caso contrario, batería, vehículo o cargador podrían quedar dañados. Para el ensamblado de cables o en caso de sustitución de un conector se debe aplicar el siguiente par de apriete:

Conexión perfect M 10

25 ± 2 Nm

En caso de que el intervalo entre la entrega (ver el plazo de fabricación del tipo de placa) y el solicitado es superior a 8 semanas o el sensor de nivel del electrolito está indicando nivel bajo de electrolito (ver tabla del punto 3.1.1), se debe revisar el nivel de electrolito. Si la batería está equipada con un sistema con un único punto de rellenado de agua (opcional), para quitar los tapones BFS sólo se debe usar el material apropiado. De otra manera, los flotadores se pueden dañar permanentemente, lo cual puede causar exceso de rellenado en las celdas. Si el nivel de electrolito es inferior a la parte superior del separador, deberá rellenarse hasta esta altura con agua purificada (IEC 62877-1: 2016). La batería se deberá recargar conforme al punto 2.2. El electrolito se repondrá con agua destilada hasta el nivel indicado. Las baterías Hawker Water Less® se suministran con indicador de nivel de electrolito.

2. Explotación

La explotación de baterías de tracción se rige por la norma EN 62485-3 "baterías de tracción para vehículos con propulsión eléctrica".

2.1 Descarga

No se deberá obstruir ni cubrir los orificios de ventilación. Las conexiones eléctricas (por ejemplo, enchufes) solamente se podrán conectar o desconectar con el cargador desconectado (sin corriente). Para alcanzar una vida óptima, deben evitarse descargas superiores al 80% de la capacidad nominal (descargas profundas). Esto corresponde a una densidad mínima del electrolito de 1,14 kg/l a 30°C al final de la descarga. Recargar inmediatamente las baterías descargadas. No almacenar las baterías sin haberlas recargado previamente. Esto se aplicará igualmente a las baterías parcialmente descargadas.

2.2 Carga

La carga se lleva a cabo exclusivamente con corriente continua. Todos los procedimientos de carga conformes a las normas EN 41773-1 y EN 41774 están aceptados. Solo conecte la batería a un cargador asignado, adecuado para el tipo de batería, con el fin de evitar sobrecarga en los cables y contactos eléctricos, gasificación inaceptable y el escape de electrolito de los elementos. Durante la fase de gasificación al final de la carga, no se deben sobrepasar las corrientes límite de acuerdo con la norma EN 62485-3. Si el cargador no se ha adquirido junto con la batería, es conveniente que el servicio post-venta Hawker compruebe si se adapta. Durante la carga, asegurar una salida correcta de los gases de carga. Se debe abrir o retirar puertas, tapas de los cofres o de los compartimentos de las baterías. La batería deberá ser retirada de compartimentos cerrados durante la carga. ¡La ventilación deberá respetar, en todos los casos, la norma EN 62485-3! Los tapones permanecerán cerrados, no abrirlos. La batería debe conectarse, respetando las polaridades (positivo con positivo y negativo con negativo), al cargador en parado. Posteriormente, se pondrá el cargador en funcionamiento. La temperatura del electrolito aumentará en unos 10°C durante la carga. Debido a esto, no comenzar la

carga más que cuando la temperatura del electrolito sea inferior a 45°C. Antes de la carga la temperatura del electrolito debe ser, al menos, +10°C. En caso contrario, será imposible proceder a una carga correcta sin un reglaje específico del cargador. La carga se puede dar por finalizada en el momento en que la densidad del electrolito y la tensión de la batería han permanecido constantes durante 2 horas.

2.3 Carga de igualación

Una carga de igualación está destinada a garantizar la duración de la vida de la batería y a mantener su capacidad en un nivel aceptable. Las cargas de igualación son necesarias después de una descarga profunda, de una carga insuficiente tras varios intentos y después de una carga según la característica IU. Las cargas de igualación deben realizarse inmediatamente después de una carga normal. La intensidad de la corriente de carga puede alcanzar, como máximo, un valor de 5 A por cada 100 Ah de capacidad nominal (respecto al final de carga, véase el punto 2.2). ¡Vigilar la temperatura!

2.4 Temperatura

La temperatura nominal del electrolito es de 30°C. Temperaturas más elevadas reducen la vida del acumulador; temperaturas más bajas reducen la capacidad disponible. 55°C es la temperatura límite, no tolerada como temperatura de funcionamiento.

2.5 Electrolito

La densidad nominal del electrolito está referida a una temperatura de 30°C, con electrolito nivelado y en estado de plena carga. Temperaturas más altas disminuyen la densidad del electrolito y temperaturas más bajas la aumentan. El factor de corrección es -0,0007 kg/l por °C. Por ejemplo, una densidad del electrolito de 1,28 kg/l a 45°C equivale a una densidad de 1,29 kg/l a 30°C. El electrolito debe cumplir las normas de pureza según IEC 62877-2: 2016.

3. Mantenimiento



3.1 Mantenimiento diario

Cargar la batería después de cada descarga. Hawker Water Less®/Water Less con mezclado de electrolito: cuando la carga está casi finalizada, debe controlarse el nivel del electrolito (ver tabla 3.1.1.). En el caso de que sea necesario, se repondrá entonces, hasta el nivel nominal, con agua destilada o desmineralizada.

NO RELLENAR LAS BATERIAS DURANTE LOS PRIMEROS 10 CICLOS.

3.1.1 Sensores del nivel de rellenado

El LED del electrolito se debe observar diariamente.

INDICATOR DE NIVEL DE ELECTROLITO	
TIPO	(2 - 3)... PzMB
 <p>cubierta blanca</p>	Verde = Nivel de electrolito OK Sin indicación = Se debe realizar un rellenado de agua
TIPO	(2 - 10)... PzM y (4 - 11)... PzMB
 <p>cubierta azul</p>	Verde parpadeando = Nivel de electrolito OK Verde/Rojo parpadeando = Cuenta atrás del ciclo límite de seguridad Rojo parpadeando = Se debe realizar un rellenado de agua

No rellenar los elementos durante los diez primeros ciclos de carga incluso cuando el indicador de nivel del blinky esta en rojo.

La revisión del nivel de electrolito debe llevarse a cabo después de la detección de nivel bajo por el sensor o después del intervalo de rellenado (ver "sistema de rellenado" punto 2.1) Comprobar nivel del electrolito (inspección visual mediante la apertura del tapón de ventilación o mediante la posición del indicador flotante del tapón Aquamatic) y rellenar con agua desmineralizada al final de la carga. Ya que el indicador siempre se refiere a una celda de referencia seleccionada, por favor preste atención también a las insrucciones adicionales bajo "3.3 Mantenimiento mensual".

3.2 Mantenimiento semanal

Después de recargar, revisar si hay signos de polvo o daños mecánicos en todas las piezas de la batería. Poner especial atención a los conectores y cables de carga de la batería. En caso de aplicaciones específicas con carga según la curva IU, se debe realizar una carga de igualación (véase punto 2.3; Ver punto 7. Intervalo de rellenado de agua).

3.3 Mantenimiento mensual

Hacia el final de la carga, se deben medir y registrar las tensiones de todos los elementos antes de desconectar el cargador. Una vez finalizado de la carga, hay que medir y registrar la densidad del electrolito, la temperatura del electrolito, así como el nivel de llenado (con empleo de sensores del nivel de llenado) de todas las celdas. Si se aprecian desviaciones considerables en comparación con las mediciones anteriores o si se constatan diferencias entre los elementos, avisar al servicio post-venta para que lleve a cabo una inspección en profundidad o la reparación consiguiente. Ver punto 7. Intervalo de rellenado de agua).

3.4 Mantenimiento trimestral

Ver punto 7. Intervalo de rellenado de agua.

3.5 Mantenimiento anual

Según la norma EN 1175-1, un especialista deberá comprobar cuando sea necesario y, por lo menos una vez al año, la resistencia de aislamiento del vehículo y la batería. Esta verificación ha de realizarse conforme a la norma EN 1987-1. La resistencia de aislamiento de la batería no debe ser, según la norma EN 62485-3, inferior a 50 Ω por Voltio de tensión nominal. Para baterías de tensión nominal inferior a 20 V, el valor mínimo se eleva a 1000 Ω.

Proceder al mantenimiento trimestral, incluyendo la medición la densidad del electrolito al final de la carga.

Para baterías equipadas con sistema de mezclado de aire opcional, el filtro de la bomba de aire se debe revisar durante el mantenimiento anual y eventualmente limpiado o reemplazado. Un reemplazo anticipado del filtro puede ser necesario si, por razones indeterminadas (que no sea por fugas en los tubos de aire), la señal de fallo del sistema de mezclado por aire del electrolito se enciende en el cargador o en la batería (Bomba de aire DC o señal remota) Durante el mantenimiento anual, comprobar que la bomba de aire funciona correctamente.

4. Cuidado de la batería

La batería se debe mantener siempre limpia y seca.

La limpieza debe llevarse a cabo según el código ZVEI "La limpieza de baterías de vehículos de tracción".

Se deberá aspirar cualquier líquido que haya dentro del cofre de la batería y eliminarlo respetando las normas establecidas. Los defectos en el aislamiento del cofre se subsanarán después de haber limpiado previamente los puntos defectuosos, garantizando así unos valores de aislamiento conformes a la norma EN 62485-3 y evitando la corrosión del cofre. En caso de que fuera preciso desmontar algún elemento, es aconsejable avisar al servicio post-venta para la intervención.

Nunca use (aplique) grasa mineral en la batería, el material de sellado del terminal es incompatible y puede dañarse permanentemente. Si es necesario, use (aplique) la grasa de silicona con TPFE.

5. Almacenamiento

Si la batería va a quedar fuera de servicio durante un largo período, debe almacenarse, cargada por completo, en un lugar seco resguardado de heladas. Para asegurar que la batería esté siempre lista para ser utilizada, se puede escoger uno de los siguientes métodos de carga:

1. Carga de igualación mensual conforme al punto 2.3.
2. Carga de igualación a una tensión de carga de 2,27 V x número de elementos.

El tiempo de almacenaje se debe tener en cuenta cuando se considere el tiempo de vida de la batería.

6. Averías

Cuando se observen averías o un mal funcionamiento en la batería o en el cargador, se avisará al servicio post-venta inmediatamente. Para simplificar el diagnóstico de la avería y su reparación, se utilizarán los valores registrados en las mediciones descritas en el punto 3.3. Un contrato de mantenimiento con el fabricante facilita la detección preventiva de cualquier fallo.

7. Intervalos de rellenado de agua

Variante PzM	Intervalos de rellenado de agua	
	1 operación de cambio*	3 operaciones de cambio**
PzM - 4 W (PzM + 50 Hz Cf = 1,2)	20 ciclos (4 semanas)	20 ciclos (2 semanas)
PzM - 8 W (PzM + Hf Cf = 1,10)	40 ciclos (8 semanas)	40 ciclos (5 semanas)
PzM - 13 W (PzM EC***+ Hf Cf = 1,07)	65 ciclos (13 semanas)	65 ciclos (8 semanas)

Observaciones:

* 80%PDD, 5 días operativos por semana y una temperatura media de batería de 30°C

** este número de ciclos puede reducirse con 3 operaciones de cambio y temperaturas altas!

*** Circulación del electrolito

OPCIONES

Sistema de rellenado de agua (accesorio - opcional)

1. Utilización

El sistema de rellenado de agua se utiliza para regular automáticamente el nivel nominal del electrolito. Los gases de carga se escapan por la abertura de desgasificación.

NO RELLENAR LAS BATERÍAS DURANTE LOS PRIMEROS 10 CICLOS.

2. Funcionamiento

Un obturador unido al flotador del tapón permite controlar la cantidad de agua necesaria en el rellenado. La presión hidráulica bloquea la llegada de agua en el momento oportuno.

Para que el sistema de rellenado de agua funcione perfectamente, conviene respetar los puntos siguientes:

2.1 Acoplamiento manual o automático

El rellenado debe realizarse al final de la carga, en ese momento el mezclado del electrolito es óptimo. El rellenado se efectúa por conexión de los empalmes (6) y (7).

El acoplamiento manual o automático debe ser hecho a intervalos de acuerdo al punto 7. (ver punto 7).

2.2 Tiempo de rellenado

El tiempo de rellenado depende del nivel de utilización y de la temperatura de la batería durante su funcionamiento. Por regla general, el proceso de rellenado dura unos minutos y puede variar según la tecnología. Si se trata de un rellenado manual, debe desconectarse el abastecimiento de agua.

2.3 Presión de trabajo

El sistema de rellenado de agua debe ser instalado de forma que se obtenga una presión del agua situada entre 0,2 y 0,6 bares (una diferencia de altura de al menos 2 m entre el borde superior de la batería y el borde inferior del depósito de rellenado). Si no se respeta esta regla, el sistema no funcionará correctamente.

2.4 Pureza

El agua de rellenado debe ser tratada (desionizada). La conductancia del agua destinada a rellenar las baterías no debe superar los 30 $\mu\text{S}/\text{cm}$ máximo. El depósito y el sistema de tuberías deberán limpiarse antes de la puesta en servicio del sistema.

2.5 Paso de tuberías en la batería


El paso de tuberías entre elementos en el seno de la batería debe efectuarse en serie o serie paralela y seguir el cableado eléctrico existente. Se reduce así el riesgo de explosión por corrientes de fuga en caso de la presencia de gases explosivos (EN 62485-3). No conectar nunca en serie más de 18 elementos. No se realizará ninguna modificación.

2.6 Temperatura de funcionamiento

En invierno, las baterías equipadas del sistema Aquamatic deberán ser imperativamente cargadas/rellenadas en salas cuya temperatura sea superior a 0°C.

2.7 Indicador de flujo

Durante el rellenado, la rotación de un indicador de flujo indica el paso del agua. Después de cerrar todos los tapones, el indicador se detiene y señala así el final del proceso de rellenado.



1. Depósito de reserva
2. Válvula de aislamiento del depósito
3. Electroválvula
4. Válvula de rellenado manual
5. Indicador de flujo
6. Enchufe de conexión rápida (macho)
7. Enchufe de conexión rápida (hembra)
8. Cargador
9. Unidad de mando

Hawker® mezclado del electrolito por aire (accesorio – opcional)

1. Utilización

El mezclado del electrolito (ME) de cada elemento, por bomba de aire, sirve para evitar la estratificación de ácido con un coeficiente de carga reducido (1,07). El ME es utilizado, en particular, para un alto nivel de utilización, tiempos cortos de carga, cargas parciales y temperaturas elevadas.

2. Función

El mezclado del electrolito por aire Hawker se compone de un sistema de tubos, integrado dentro del elemento. Una bomba de membrana ("Hawker Aeromatic", ya sea integrada en el dispositivo de carga, ya sea montada separadamente sobre la batería/ el vehículo) introduce un pequeño flujo de aire definido en el elemento y provoca la circulación del electrolito en el seno del elemento. En función de la tensión de la batería y del modelo de bomba, el flujo de aire es continuo o pulsado. El caudal del aire de la bomba se adapta en función del número de elementos.

La instalación de los tubos de mezclado del electrolito ha de realizarse siguiendo el cableado eléctrico. De esta forma se reduce el riesgo de explosión por corrientes de fuga en caso de la existencia de gases explosivos (EN 62485-3).

2.1 Funcionamiento con conexión separada

El enlace tiene lugar por conexión del conector por la parte del cargador al conector por la parte de la batería (con arandela azul).

2.2 Funcionamiento con conexión automática

El enlace tiene lugar por conexión de los conectores de corriente con los conectores del circuito de aire integrado.

2.3 Mantenimiento del filtro de aire

En función de las condiciones medioambientales, sustituir el filtro de la bomba de aire al menos una vez por año, y más frecuentemente si fuese necesario por unas condiciones más adversas.


2.4 Mantenimiento/repación

Comprobar la estanqueidad del sistema. En caso de fugas, los cargadores Hawker señalarán un mensaje de error. Un cambio del perfil de la carga se efectúa entonces sobre un perfil clásico (sin ME).

Los elementos defectuosos, tubos defectuosos deberán ser reemplazados. Sólo se deberán utilizar piezas de recambio Hawker del mismo tipo para asegurar un funcionamiento correcto.

Wi-iQ® (accesorio - opcional)

El dispositivo de control electrónico Wi-iQ proporcionará indicaciones según la tabla siguiente.


LED tricolor LED azul
LED tricolor
Verde parpadeando = Hardware correcto Azúl parpadeando rápido = Identificación inalámbrica Rojo parpadeando = aviso de temperatura > 55°C
LED azul
Parpadeo rápido = Identificación inalámbrica Parpadeo lento = aviso compensación de tensión OFF - Intermitente = nivel correcto de electrolito Luz constante encendida = nivel de electrolito bajo - por favor rellene

El Wi-iQ es un dispositivo electrónico de comunicación inalámbrica que permite descargar información clave para un mejor diagnóstico y servicio. El dispositivo está conectado a un cable de corriente DC en la batería para controlar y registrar datos de corriente, voltaje, temperatura y nivel de electrolito (a través de un sensor externo opcional). Los LEDs en el Wi-iQ indican el estado en tiempo real de las condiciones de la batería. La información es transferida a un PC a través del USB o comunicación inalámbrica.

1. Funcionamiento

El Wi-iQ es adecuado para su uso en todas las tecnologías de baterías. El rango de voltaje es de 24V – 80V.

El dispositivo registra los datos globales durante la vida útil de la batería. Almacenará los datos de 2.555 ciclos (historial completo almacenado por PC). Los datos pueden ser analizados por el programa de software para PC: estado de carga, avisos de temperatura y advertencia de nivel bajo de electrolito.

2. Visibilidad clara

Seleccionando la Excepción e Informes Detallados proporcionarán información detallada sobre el estado de la batería y cualquier acción que sea necesaria. El Informe Wi-iQ le permitirá rápidamente conocer las características de carga y descarga de su flota de baterías. Con la Información por familia de batería (tipo de carretilla) se puede ver los gráficos de profundidad de descarga, ciclos, carga y mucho más.

3. Muy fácil de usar

Conecte el módem USB al PC, escanee la red Wi-iQ y cargue los datos. El Informe Wi-iQ es un software para PC que se ejecuta en Windows 7, 8, XP o Vista. Para la descarga de datos Wi-iQ en una base de datos SQL se utiliza una llave USB inalámbrica.

Declaración de conformidad

ENERSYS SARL Rue Alexander Fleming ZI Est - CS 40962 F-62033 Arras Cedex- Francia declara, como único responsable, que el producto:

Nombre del producto: Wi-IQ

Referencia: AA-xxxxxx

al que corresponde esta declaración cumple con la normativa europea y las normas internacionales siguientes.

Seguridad y salud (Directiva 2014/53/UE)

• IEC/EN 61010-1:2010

CEM (Directiva 2014/53/UE)

• ETSI EN 301 489-1, V2.1.1 : 2016; ETSI EN 301 489-17, V3.1.1: 2016; EN 62479 : 2010; EN 61000-6-2 : 2005

Espectro radioeléctrico (Directiva 2014/53/UE)

• EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)

Fecha : 06.02.2018, Arras

Nombre : Bruno Konevetz

Cargo : Charger Quality Manager EMEA

Firma :



¡Retornar al fabricante!

Las baterías usadas que lleven este símbolo son un bien económico reutilizable y se deben devolver al proceso de reciclaje.

Las baterías usadas que no se devuelven al proceso de reciclaje se deben eliminar como residuo tóxico respetando todas las normas previstas al respecto.

Durante la utilización de las baterías y cargadores, se deberán respetar escrupulosamente las normas, leyes, Decretos y prescripciones en vigor del país en que funcionen.

