

**Kezelési előírás a Hawker Water Less® akkumulátorokhoz**



**HUNGARIAN**

**PzM / PzMB típusú járműmeghajtó pánccellemezes ólomakkumulátorok**

**Névleges adatok**

1. Névleges kapacitás, C <sub>5</sub>	: lásd az adattáblán
2. Névleges feszültség	: 2,0V x cellaszám
3. Kisütő áram	: C <sub>5</sub> / 5h
4. Névleges savsűrűség* PzM / PzMB típus	: 1,29kg/l
5. Névleges hőmérséklet	: 30°C
6. Névleges elektroлит szint	: "max." szintjelzésnél

\* Ezt az első tíz ciklus során éri el.

 <ul style="list-style-type: none"> <li>A kezelési előírás a töltőhelyen jól láthatóan kell elhelyezni, és mindig be kell tartani.</li> <li>Az akkumulátoron bármiféle munkát csak szakképzett személy végezhet!</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Az akkumulátoron végzett munkánál védőszemüveget és védőruházatot kell viselni. A balesetmegelőzési előírásokat be kell tartani (EN 62485-3, EN 50110-1).</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Dohányozni tilos!</li> <li>Az akkumulátor közelében tilos a nyílt láng, a parázs vagy a szikra használata, mivel ez tűz- és robbanásveszélyes.</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>A szembe vagy a bőrre került savat bő, tiszta vízzel ki kell mosni, illetve leöblíteni. Utána rögtön orvoshoz kell fordulni.</li> <li>A savval szennyeződött ruházatot vízzel ki kell mosni.</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Tűz- és robbanásveszély miatt a rövidzárlatot el kell kerülni. Figyelem! A cellák fém részei feszültség alatt vannak, ezért idegen tárgyat vagy szerszámot tilos az akkumulátorra rakni.</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Az elektroлит erősen maró hatású.</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Az akkumulátorok és a cellák nehezek.</li> <li>Gondoskodjon a biztonságos üzembelvezésről. Csak engedélyezett emelőt illetve szállító szerkezetet használjon, pl. VDI 3616 szerintit.</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Veszélyes elektromos feszültség!</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Mindig figyelembe kell venni az akkumulátor használatával járó veszélyeket és kockázatokat.</li> </ul>
--	---

A kezelési előírás be nem tartása, javításnál nem eredeti alkatrész felhasználása vagy elektroлитhoz adalékanyag hozzáadása a garancia megszűnését vonja maga után.

**1. Savval és árammal töltött akkumulátorok üzembehelyezése**

(Szárakon töltött akkumulátorok üzembehelyezésére külön előírások vonatkoznak!) Ellenőrizni kell az akkumulátor szerkezeti kifogástalan állapotát. Ellenőrizni kell a végkivezető kábel megfelelő rögzítettségét és az akkumulátorcsatlakozó polaritáshelyességét, mert a helytelen csatlakoztatás következtében tönkremehet az akkumulátor, a targonca vagy a töltő. A kábelvezető csavarok szereléséhez, és a csatlakozók kicseréléséhez a következő nyomatékok kell használni:

M 10 perfect összekötő	25 ± 2Nm
------------------------	----------

Ha a kiszállítási dátum (lásd a típus táblán a gyártási dátumot) és az üzembevétel között több mint 8 hét telt el, vagy az elektroлит szint érzékelő alacsony elektroлитszintet mutat (lásd a táblázat 3.1.1 pontját), az elektroлитszintet ellenőrizni kell. Ha az akkumulátor egy egy-pontos vizutántöltő rendszerrel (opció) van felszerelve, akkor a Bf5-dugók eltávolítására mindig csak az erre a célra előírt szerszámot szabad használni. Ellenkező esetben a dugók úszótestei maradó módon megrongálódhatnak és ez a cellák túlcsoordulásához vezethet. Ha az elektroлит szintje nem éri el a szeparáló lemezek tetejét, akkor ioncserélt vízzel (IEC 62877-1: 2016 szabvány) fel kell tölteni eddig a szintig.

Ezután a villamos töltést a 2.2 pontban leírtaknak megfelelően kell végezni. Az elektromos töltés után az elektroлитot a névleges szint ioncserélt vízzel fel kell tölteni. A Hawker Water Less® telepek elektroлитszint-jelzővel vannak felszerelve.

**2. Üzemeltetés**

A targoncatelepek üzemeltetésére az EN 62485-3 szabvány vonatkozik.

**2.1 Kisütés**

Biztosítani kell, hogy az összes szellőzőnyílás szabadon legyen. Elektromos kötések (pl. csatlakozókat) nyitni vagy zární csak árammentes állapotban szabad. Az akkumulátor optimális élettartamának elérése érdekében el kell kerülni a névleges kapacitás 80%-ánál nagyobb kisütéseket (mélykisütés). A savsűrűség 30°C-ra vonatkoztatott értéke a kisütés végén nem csökkenhet 1,14kg/l telepek esetében, mert az már mélykisütött állapotnak felel meg. Az akkumulátorokat sohasem kisütött állapotban tárolni, hanem mielőbb újra kell tölteni őket. Ez vonatkozik a részlegesen kisütött telepekre is.

**2.2 Töltés**

Csak egyenárammal szabad tölteni!  
A EN 41773-1 és EN 41774 szabványban leírt valamennyi töltési eljárás engedélyezve van. Csak a telep nagyságához illeszkedő töltőhöz csatlakoztassa az akkumulátort, hogy elkerülje az elektromos kábelek, csatlakozók túlterhelését, a meg nem engedett gázképződést és az elektroлит cellákból való kijutását. A gázosodási szakaszban az áramerősség értéke nem lépheti túl az EN 62485-3 részében megadott értéket. Ha a töltőkészülék nem az akkumulátorral együtt szerelték be, célszerű az alkalmasságát az akkumulátorgyártó vevőszolgálatával megvizsgáltatni. Gondoskodni kell a töltés során keletkező gázok megfelelő elvezetéséről.

Az ajtókat, az akkumulátor tartály fedeleit és az akkumulátortér

fedeleit ki kell nyitni, illetve le kell venni. A zárt akkumulátortörből a telepet a töltés idejére ki kell venni. A helyiség szellőzésének meg kell felelnie az MSZ 1600-16 szabványának. A cellák záródugói maradjanak a helyükön zárva. Az akkumulátort polushelyesen (pozitív a pozitívra, negatív a negatívra) kell a kikapcsolt töltőberendezésre csatlakoztatni. Csak ezután kapcsoljuk be a töltőt. A töltés során az elektrolit hőmérséklete kb. 10°C-ot emelkedik, ezért a töltést csak akkor szabad megkezdeni, ha az elektrolit hőmérséklete 45°C alatt van. A töltés kezdete előtt az elektrolit hőmérsékletének legalább +10°C-nak kell lennie, különben nem lehet a teljes töltöttséget elérni. Egy töltési folyamat akkor van befejezve, ha az elektrolit fajsúlya és az akkumulátor feszültsége két órán keresztül állandó marad.

### 2.3 Kiegyenlítő töltés

A kiegyenlítő töltések a megfelelő élettartam és kapacitás biztosítását szolgálják. Alkalmazni kell mélykisütést követően, ismételt elégtelen töltés után és IU jellegűre szerinti töltés alkalmazása esetén. A kiegyenlítő töltés a normál töltés után kell végrehajtani. A töltőáram max. 5A x (névleges kapacitás [Ah]/100Ah) lehet. (A töltés befejezést lásd a 2.2 pont szerint.)

#### A hőmérsékletre ügyelni kell!

### 2.4 Hőmérséklet

Az elektrolit névleges hőmérséklete 30°C. A nagyobb hőmérséklet az élettartamot, az alacsonyabb hőmérséklet a rendelkezésre álló kapacitást csökkenti. Az akkumulátor felső határhőmérséklete 55°C, üzemszerűen nem megengedett.

### 2.5 Elektrolit (sav)

Az elektrolit névleges sűrűsége 30°C hőmérsékletre valamint teljesen feltöltött állapotra vonatkozik. Magasabb hőfok csökkenti, alacsonyabb hőmérséklet növeli az elektrolitsűrűséget. A savsűrűség hőmérséklet-korrektációs tényezője -0,0007kg/l °C-onként. Pl. 45°C hőmérsékleten 1,28kg/l savsűrűség megfelel 30°C-on 1,29kg/l-nek. Az elektrolit tisztaságának meg kell felelnie a IEC 62877-2: 2016 rész szerinti mértéknek.

### 3. Karbantartás

#### 3.1 Napi munkák

Az akkumulátort minden kisütés után fel kell tölteni. Hawker Water Less® / Water Less elektrolitkeringtetéssel: a töltés vége felé ellenőrizni kell az elektrolitszint-jelzőt (lásd a 3.1.1. táblázatot) és ha szükséges, a névleges szintig fel kell tölteni ioncserélt vízzel (IEC 62877-1: 2016. rész szerint).

#### AAZ AKKUMULÁTORBA AZ ELSŐ 10 FELTÖLTÉS-KISÜTÉSI CIKLUS SORÁN NEM SZABAD VIZET TÖLTENI.

##### 3.1.1 Elektrolitszint-Jelző

DA szintérezkélő szenzorokkal ellátott akkumulátoroknál naponta ellenőrizze a szintérezkélő LED-jét.

ELEKTROLITSZINT-JELZŐ	
<b>TÍPUS</b>	<b>(2 - 3)... PzMB</b>
 <p>fehér burkolat</p>	Zöld = Az elektrolitszint rendben van Nincs kijelzés = Víz utántöltésre van szükség
<b>TÍPUS</b>	<b>(2 - 10)... PzM és (4 - 11)... PzMB</b>
 <p>fek burkolat</p>	Zöld villog = Az elektrolitszint rendben van Zöld/piros villog = Előzetes figyelmeztetés Piros villog = Víz utántöltésre van szükség

**Az akkumulátorba az első 10 feltöltés-kisütési ciklus során nem szabad vizet tölteni, még akkor sem, ha az elektrolitszint-jelző pirosan villog.**

Az elektrolitszintet ellenőrizni kell, ha az érzékelő alacsony szintet érzékel, vagy ha vizet töltötték utána (lásd „Vízutántöltés rendszer”, 2.1. pont). Ha az akkumulátoron felpattintható cellazár dugók vannak, az elektrolit szintjének a kosár alja és a kosár közepén levő perem között kell lennie. Ha a telep vízutántöltő dugókkal ellátott, ellenőrizze a dugó tetején található szintjelző szem helyzetét. Amennyiben

szükséges, töltsse fel a cellákat ioncserélt vízzel a villamos töltés után. Mivel a kijelzés mindig egy kiválasztott referenciacéllára vonatkozik, vegye figyelembe a 3.3 pontban (havi karbantartás) található további tájékoztatást.

### 3.2 Heti munkák

Ellenőrizni kell az akkumulátor minden részének tisztaságát és sérülésmentességét, különös tekintettel a csatlakozóra és a kábelekre. IU töltési karakterisztikát használó speciális alkalmazás esetén egy kiegyenlítő töltést kell végrehajtani (lásd a 2.3 pontot; lásd a 7. pontot: Víz utántöltési intervallum).

### 3.3 Havi munkák

Kevésbé a töltés befejezése előtt bekapcsolt töltőberendezés mellett meg kell mérni, és fel kell jegyezni minden cella (vagy blokkakkumulátor) feszültségét. A töltés befejezése után mérje meg és jegyezze fel valamennyi cella elektrolit sűrűségét, elektrolit hőmérsékletét, valamint töltésszintjét (csak szintérezkélő szenzorok alkalmazása esetén). Ha az előző méréshez képest jelentős eltéréseket mutatnak, akkor további vizsgálatok és teendők érdekében értesíteni kell a évösszolgálót.

Esetében negyedévente szükséges elvégezni egy ellenőrzést, a mérésnek egy teljes feltöltést követően legalább 2 óra hosszú állásidő után kell történnie. Meg kell mérni és feljegyezni

- az akkumulátorfeszültséget,
- a cellafeszültségeket,
- és ha a cellafeszültség értékek szórását mutatnak, akkor minden cella savsűrűségét is.

(lásd a 7. pontot: Víz utántöltési intervallum)

### 3.4 Negyedéves munkák

(lásd a 7. pontot: Víz utántöltési intervallum)

### 3.5 Éves munkák

Az EN 1175-1 szerint legalább évenként egyszer ellenőrizni kell az akkumulátor és a targonca szigetelési ellenállását. Az akkumulátor szigetelési ellenállásának mérését az EN 1987-1. rész szerint kell elvégezni. Az így mért szigetelési ellenállás nem lehet kisebb voltónként 50 Ω-nál az EN 62485-3 szabványának megfelelően. 20V alatti akkumulátoroknál a minimális érték 1000 Ω. Végezze el a negyedéves karbantartást, beleértve a savsűrűség mérését a töltés végén.

Azoknál az akkumulátoroknál, amelyek kiegészítő tartozékként egy elektrolitkeringtető rendszerrel vannak felszerelve, az éves karbantartás keretében a levegő szivattyú szűrőjét is ellenőrizni kell, és szükség esetén meg kell tisztítani, illetve ki kell cserélni. A szűrő korábbi cseréjére akkor van szükség, ha valamilyen ismeretlen okból (a csőrendszer szivárgásmentes működése esetén) az elektrolitkeringtető rendszer hibajelzését tapasztaljuk a tölten vagy az akkumulátoron (a DC pumpán vagy a távjelzőn). Az éves karbantartás során ellenőrizze a levegőpumpa megfelelő működését.

### 4. A telep gondozása

Az akkumulátort mindig tartsuk tisztán és szárazon, hogy megelőzzük a kűszóáramok kialakulását. Az akkumulátoredeynéből az ott esetleg összegyűlt folyadékok ki kell szívni, és gondoskodni kell az előírásoknak megfelelő megemmisítésről. Az akkumulátoredeyn szigetelésének sérüléseit tisztítás után ki kell javítani, úgy, hogy a szigetelési ellenállás értéke megfeleljen az EN 62485-3 által előírtaknak. Ezzel megelőzhető az edény korrozója is. Ha cellák kiszáradása is szükséges, akkor ajánljuk, hogy forduljon szervizünkhöz. Soha ne használjon ásványi zsírt az akkumulátorra, a csatlakozó tömítőanyaga összegegyeztetetlen és tartósan megrongálódhat. Ha szükséges, használja a szilikonzsirt TPE-fele.

### 5. Tárolás

Ha egy akkumulátort hosszabb ideig nem üzemeltetünk, akkor száraz, fagymentes helyiségben, teljesen feltöltött állapotban kell tárolni. Az üzemelegesség megtartása érdekében az alábbi töltési eljárások alkalmazhatók:

1. Kiegyenlítő töltés havonta egyszer a 2.3 pont szerint vagy
2. Szinttartós töltés 2,27V / cella feszültséggel.

A raktározás során eltelt időt az élettartamnál figyelembe kell venni.

### 6. Meghibásodás

Ha a telepen vagy a tölten meghibásodást észlelnek, haladéktalanul értesíteni kell szervizünket. A 3.3 pont szerint összegyűjtött mérési adatok megkönyvitik a hibakeresést és a hibák kiküszöbölését.

## 7. Víz utántöltési intervallum

PzM-változat	Víz utántöltési intervallumok	
	1-műszakos üzem <sup>1</sup>	3-műszakos üzem <sup>2</sup>
PzM - 4 W (PzM + 50 Hz CF <sup>1</sup> = 1,2)	20 ciklus (4 hét)	20 ciklus (2 hét)
PzM - 8 W (PzM + Hf CF <sup>1</sup> = 1,10)	40 ciklus (8 hét)	40 ciklus (5 hét)
PzM - 13 W (PzM EC <sup>3</sup> + Hf CF <sup>1</sup> = 1,07)	65 ciklus (13 hét)	65 ciklus (8 hét)

Megjegyzések

- 80% DOD (kisütési mélység), heti 5 munkanap és 30°C átlagos akkumulátor hőmérséklet
- A ciklusok ezen száma csökkenhet, ha az akkumulátort 3-műszakos üzemben, magas akkumulátor hőmérséklet mellett üzemeltetik
- Elektrolitkeringtetés
- charging factor

## KIEGÉSZÍTŐ TARTOZÉKOK

### Vízutántöltő rendszer (kiegészítő tartozék)

#### 1. Alkalmazás

A vízutántöltő rendszer automatikusan biztosítja azelektrolit névleges szinten tartását. A töltési gázok a cellák szellőzőnyílásán keresztül távoznak.

**AZ AKKUMULÁTORBA AZ ELSŐ 10 FELTÖLTÉS-KISÜTÉSI CIKLUS SZORÁN NEM SZABAD VIZET TÖLTENI.**

#### 2. Működés

A vízzel való feltöltés folyamatát a szelep és az úszó együttesen vezérlí, s így biztosítják a megfelelő szintet minden cellában. A szelep engedi a víz beáramlását minden cellába, és amint a víz elérte a megfelelő szintet, az úszó elzárja a szelepet. A vízutántöltő rendszer hibátlan működéséhez kérjük, tartsa be az alábbi utasításokat:

#### 2.1 Kézi vagy automata csatlakoztatás

Az akkumulátort kevéssel a villamos töltés befejezése előtt kell utántölteni, mivel a telep akkor éri el azt a töltési szakaszt, amelyben az elektrolit megfelelő összekeveredése megtörténik. A víz töltése akkor megy végbe, amikor a tartály csatlakozója (7) össze van kapcsolva az akkumulátor vízcsatlakozójával (6). A kézi vagy automata csatlakoztatást a 7. pontban megadott intervallumok elteltével kell végrehajtani (lásd a 7. pontot).

#### 2.2 A vízutántöltés időtartama

A vízutántöltés időtartama függ a telep kihasználtságának mértékétől és az üzemi hőmérséklettől. A feltöltés időtartama az akkumulátor típusától függően változik, általában néhány perccel vesz igénybe. Kézi csatlakoztatás esetén ezután a vizet el kell zárni.

#### 2.3 Víznyomás

A vízutántöltő rendszert úgy kell üzembe helyezni, hogy biztosítva legyen a 0,2 és 0,6 bar közötti víznyomás. A víztartály aljának legalább 2 méterrel magasabban kell lennie az akkumulátor tetejénél. Ennek figyelmen kívül hagyása a rendszer hibás működését eredményezi.

#### 2.4 Tisztaság

Az utántöltéshez kizárólag ioncserélt vizet szabad használni. Az akkumulátorba töltött víz vezetőképessége nem haladhatja meg a 30µS/cm értéket. A tartályt és a csöveket használat előtt ki kell tisztítani.

#### 2.5 A csőrendszer az akkumulátoron


Az egyes akkumulátorcellákat összekötő csővezetékeknek követnie kell a telep villamos áramkörét. Ez csökkenti annak a veszélyét, hogy durranógáz jelenlétében a szivárgó áramok robbanást okozzanak (EN 62485-3). Maximum 18 cellát szabad egymással sorba kötni. A vízutántöltő rendszer megváltoztatása tilos.

#### 2.6 Üzemi hőmérséklet

Vízutántöltő rendszerrel felszerelt akkumulátor feltöltése csak olyan helyiségben történhet, melynek hőmérséklete 0°C felett van.

#### 2.7 Átfolyásjelző

Az akkumulátorhoz vezető vízcsőbe épített átfolyásjelző (5) segítségével figyelemmel kísérhető a feltöltés folyamata. Töltés közben a víz forgatja az átfolyásjelzőben levő kereket. Amikor az összes vízutántöltő dugó elzáródott, a kerék megáll, és ezzel jelzi, hogy a töltés befejeződött.



1. tartály
2. elzárócsap
3. leágazás mágneszeleppel
4. leágazás elzárócsappal
5. átfolyásjelző
6. akkumulátoroldali gyorscsatlakozó
7. tartályoldali gyorscsatlakozó
8. akkumulátortöltő
9. töltőelektronika

# Hawker® elektrolitkeringető rendszer (kiegészítő tartozék)

## 1. Alkalmazás

Az elektrolitkeringető rendszer az egyes akkumulátorcellákba történő levegő befújással megakadályozza, hogy a csökkentett töltési tényező (1,07) miatt a cellákban elektrolitrétegződés történjen. Az elektrolitkeringetés különösen előnyös többműszakos üzem, rövid töltési idő, ráötletéses üzemmód és magas környezeti hőmérséklet esetén.

## 2. Működés

A Hawker elektrolitkeringető rendszer része a cellákra szerelt csőrendszer. A Hawker membránpumpa vagy a töltőkészülékben található, vagy különállóan. A különálló pumpát vagy a telepre, vagy a targoncára szerelik. A membránpumpa meghatározott mennyiségű levegőt fúj minden egyes cellába, így levegőkeringetés indul meg a cellák belsejében. A levegő áramlása lehet folyamatos vagy szakaszos az akkumulátor feszültségétől és a pumpa típusától függően. A pumpált levegő mennyisége a telep cellaszámának megfelelően van beállítva. Az egyes akkumulátorcellákat összekötő csővezetéknek követnie kell a telep villamos áramkörét. Ez csökkenti annak a veszélyét, hogy durranógáz jelenlétében a szivárgó áramok robbanást okozzanak (EN 62485-3).

### 2.1 Különálló levegőcsatlakozó használata

A levegőellátás akkor biztosított, amikor az akkumulátor levegőcsőve csatlakoztatva van a levegőpumpa csővéhez (a kék csatlakozóval).

### 2.2 Integrált levegőcsatlakozó használata

Töltés közben az integrált levegőcsövet tartalmazó töltőcsatlakozó használatakor az akkumulátor levegőellátása automatikusan biztosított.

### 2.3 A levegőszűrő karbantartása

A pumpa levegőszűrőjét a munkahelyi körülményektől függően bizonyos időközönként, de legalább évente egyszer ellenőrizni kell. Szennyezettebb levegőjű helyen ennél a szűrő gyakoribb ellenőrzésére esetleg cseréjére van szükség.


### 2.4 Javítás és karbantartás

Ellenőrizni kell, hogy a levegő nem szivárog-e. Szivárgás esetén a Hawker töltő hibajelzést ad. Az elektrolitkeringető rendszer hibája esetén a töltő átkapcsol az elektrolitkeringetés nélküli töltési karakterisztikára.

A hibás alkatrészeket és a csővezés sérült elemeit ki kell cserélni. A pótláshoz kizárólag eredeti Hawker alkatrészek használhatók, mivel ezeket az elektrolitkeringető rendszerhez tervezték, és ezek biztosítják a pumpa megfelelő működését.

## Wi-iQ® (kiegészítő tartozék)

A Wi-iQ – elektronikus eszköz – az alábbi táblázat szerint ad jelzéseket.


<b>Háromszínű LED</b>
Zöld LED világít = A tápfeszültség és a berendezés OK. Kék LED – gyors villogás = Kommunikáció – azonosítás Piros LED világít = Túl magas hőmérséklet > 55°C
<b>Kék LED</b>
Gyors villogás = Kommunikáció - azonosítás Lassú villogás = Cellahiba OFF-Kikapcsolt világítás = Normál elektrolit szint Folyamatosan világít = Alacsony elektrolitszint

A Wi-iQ olyan elektronikus felügyeleti egység, amely vezeték nélküli kommunikáció segítségével tölti le a telepre vonatkozó információkat, hogy megkönnyítse az akkumulátor üzemeltetését és kezelését. Az eszköz a telep kivezető kábelére kerül felszerelésre, méri az akkumulátor feszültségét, áramát, hőmérsékletét és elektrolitszintjét (opcionális külső érzékelők segítségével). A Wi-iQ eszköz LED kijelzései a telep aktuális (valós idejű) állapotát mutatják. Ezek az információk a számítógép USB portjára csatlakoztatott eszköz felé vezeték nélküli kommunikációval kerülnek továbbításra.

## 1. Működés

**A Wi-iQ készülék az összes típusú savas ólomakkumulátorra felszerelhető 24V és 80V közötti feszültségtartományban.**

Részletes adatokat rögzít a telep teljes élettartama során. Az eszköz akár 2555 ciklus adatait tárolja (az adatok számítógépre is lementhetők). A kiolvasó szoftver segítségével a következő rögzített adatok elemezhetők: töltöttségi állapot, hőmérséklet, cellahiba, az elektrolit szintjére és egyéb üzemeltetésre vonatkozó információk.

## 2. Közérthető jelentések

Az „Exception & Detailed Reports” nevű menüben lekérdezhető azok a jelentések, amelyek a telep állapotáról és üzemeltetéséről adnak információt. A Wi-iQ által közölt adatok lehetővé teszik az akkumulátorflotta töltési és kisütési jellegzetességeinek gyors megismerését. Az egy csoportba tartozó telepekre (pl. azonos járműtípusokra) vonatkozóan kaphatunk információt a működésről, melyek lehetővé teszik a kisütési szintek, töltési ciklusok és számos más adat elemzését.

## 3. Egyszerű használhatóság

A számítógépre kötött USB modem olvassa ki a Wi-iQ eszközöket, és tölti le az adatokat. Az eszközt vezérlő Wi-iQ kiolvasó program a Windows 7, 8, XP és Vista rendszeren működik. A vezeték nélküli USB kulcs a Wi-iQ eszközből SQL adatbázisba tölti le az adatokat.

## Megfelelőségi nyilatkozat

Az ENERSYS SARL Rue Alexander Fleming ZI Est – CS 40962 F-62033 Arras Cedex– France saját kizárólagos felelőssége mellett kijelenti, hogy a termék,

**Termék neve:** Wi-iQ

**Alkatrészszám:** AA-xxxxxx

amelyre ez a nyilatkozat vonatkozik, megfelel a következő irányadó európai és nemzetközi szabvány(ok)nak.

**Egészség és biztonság (2014/53/EU irányelv)**

- IEC/EN 61010-1:2010

**Elektromágneses összeférhetőség (2014/53/EU irányelv)**

- ETSI EN 301 489-1, V2.1.1 : 2016; ETSI EN 301 489-17, V3.1.1: 2016; EN 62479 : 2010; EN 61000-6-2 : 2005


**Rádióspektrum (2014/53/EU irányelv)**

- EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)

Dátum : Arras, 2018.02.06

Név : Bruno Konevetz

Pozíció : Charger Quality Manager EMEA

Aláírás : 

### Vissza a gyártóhoz!

Az ezzel a jellel ellátott akkumulátorokat újra kell hasznosítani.

Azok az akkumulátorok, amelyek nem kerülnek újrahasznosításra, veszélyes hulladékként kezelendők.

**Az akkumulátorok és a töltők üzemeltetésénél a helyi előírásokat, irányelveket, rendelkezéseket és törvényeket be kell tartani!**

